核燃料循环

明德博学，求是致远

核燃料循环示意图
Sketch map of nuclear fuel cycle

主讲

夏良树

教授 博士

南华大学·核资源与核燃料工程学院

目 录

◎ 第1章 原子核内部世界

◎ 第2章 世界核工业的发展历程

◎ 第3章 核燃料循环过程

◎ 第4章 铀及铀的化合物

目 录

核燃料循环

◎ 第5章 铀矿的采冶

◎ 第6章 铀化学浓缩物的精制（纯化）

◎ 第7章 铀化合物的转化

◎ 第8章 铀同位素的分离与富集

◎ 第9章 核燃料材料的制备

目 录

- ◎ 第10章 核燃料元件的制造
- ◎ 第11章 核燃料元件入堆“燃烧”
- ◎ 第12章 乏燃料后处理
- ◎ 第13章 乏燃料废物最终处置

第1章 原子核内部世界

👉 ◆ 原子核的组成

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

问题

1. 原子核是不是最小的粒子？

2. 事实或现象

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

核能

原子核发生变化时放出的能量

化学能

原子发生变化时放出的能量

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

核能到底有多大？

举例：235-铀的裂变

裂变方程：

锶 氙

裂变方程:

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

${}^{235}_{92}\text{U}$	235.0439u
${}^1_0\text{n}$	+) 1.0087u

总质量 236.0526u

${}^{90}_{38}\text{Sr}$	89.9077u
${}^{136}_{54}\text{Xe}$	135.9072u
$10 {}^1_0\text{n}$	+) 10.0867u

总质量 235.9016u

质量减少了: $235.9016\text{u} - 236.0526\text{u}$

$$\Delta m = - 0.1510\text{u}$$

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

根据爱因斯坦质能公式：

1个 ^{235}U 裂变释放能量： $\Delta E = \Delta mc^2 = 141 \text{ MeV}$

$$1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$$

那么，1摩尔铀235原子核完全裂变所释放的能量：

$$= 1 \times 6.02 \times 10^{23} \times 141 \text{ MeV}$$

$$= 1.36 \times 10^{10} \text{ KJ}。$$

能量相当于634吨标准煤燃烧释放的能量。

案例：火电厂和核电厂比较

原子核的组成

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

1897年英国物理学家汤姆生在研究 阴极射线时发现了电子

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

➤ 电子的发现把人们带入了**原子内部**的世界。

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

Henri Becquerel

放射性现象的发现

放射性现象

概念：像铀(U)、钋(Po)、镭(Ra)等元素能自发地放出一些人眼看不见的、能穿透黑纸使照相底片感光的射线，这些现象叫放射性现象。

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

▶ 放射性现象的发现把人们
带入了**原子核内部**的世界。

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

放射性物质

在磁场中射线分成三束

原子核放出的射线由两种带异种电荷的粒子和一种不带电的中性粒子组成。

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

铅盒 放射性物质

1 (α 射线): 高速运动的氦核流

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

铅盒 放射性物质

2 (β 射线): 高速运动的电子流

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

铅盒 放射性物质

▶ **3 (γ 射线): 一种电磁波**

核燃料循环

第一章 原子核 内部世界

① 1919年，英国物理学家卢瑟福在做核反应实验时发现了质子；

图 3

②1932年英国物理学家查德威克又发现了中子；

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

原子核是由质子和中子组成

核燃料循环

第一章 原子核
内部世界

小 结

核燃料循环

第一章 原子核内部世界

第2章 世界核工业的发展历程

1789年 **M.H.Klaproth**

分析沥青铀矿时发现92号元素

铀 (Uranium) ;

1841年 **E.Peligo**

制得金属铀;

1789年--1890年 只研究铀的一

些主要**化合物的物理化学性质,**

并只进行**少量铀矿开采;**

克拉普罗特, M. H.

核燃料循环

第二章 世界核
工业的发展历
程

W. Roentgen's discovery of x-rays

1895年末 德国物理学家

W. Roentgen

用Crookes管研究高压放电

现象时注意到，当阴极电

子束流轰击玻璃管壁时，

观察到了**荧光以及X射线**

核燃料循环

第二章 世界核
工业的发展历
程

核燃料循环

第二章 世界核
工业的发展历
程

1896年 H. Becquerel

发现U能自发地放射
出某种看不见的穿透
力极强的射线

1898年 M.S. Curie

从沥青铀矿中又分
离出放射性比U更
强的 ${}_{84}^{210}\text{Po}$ 和 ${}_{88}^{226}\text{Ra}$

核燃料循环

第二章 世界核
工业的发展历
程

1931年 伊伦娜·约里奥-居里
用Po所发射的 α 射线轰击Be
时，可释放出穿透力很强的
“射线”；

1932年 Chadwick
用实验证明Po—Be反应所得
的“射线”即为中子。

核燃料循环

第二章 世界核工业的发展历程

同年**Szilard**就提出有可能通过中子链式反应实现原子能释放，提出可能制造出**原子弹**的概念；

1934年 Szilard申请了原子弹方案的专利，**Fermi**用中子轰击铀，并发现将**中子慢化**后轰击效率更高。

核燃料循环

第二章 世界核工业的发展历程

1938年**Otto Hahn** 证明用中子轰击U的产物中有较轻的原子**Ba**;

1939年 **Szilard** 发现U裂变反应后, 会产生**多余的中子**,

Bohr 提出 ^{235}U 和 ^{238}U 核行为**不一样**, 同年7月, **Szilard**给**Fermi**写信提出可用石墨慢化铀栅来实现**链式反应**;

核燃料循环

第二章 世界核
工业的发展历
程

1941年 **Seaborg**

证实了94号元素的存在，分离

出 ${}_{93}^{239}\text{Np}$ ，几天后衰变成 ${}_{94}^{239}\text{Pu}$ ，质量
仅为0.25 μg ;

1942年 美国实行**曼哈顿计划**;

Fermi建成芝加哥1号堆（CP-1）

1943年 X—10堆达到临界，生产
以克计的**Pu**;

1944年 **Hanford** 建成大规模生产
Pu和分离**Pu**第一个堆;

核燃料循环

第二章 世界核
工业的发展历
程

1945年 投放原子弹；

1945年以后

大力发展商用堆，建成核电站，并用发电，人们实现了**可控的**核裂变反应，驾驭了核能这匹烈马，使之造福于人类，成为现代能源的一个重要组成部分。

第3章 核燃料循环过程

3.1 概 念:

制备核燃料，向反应堆**提供燃料**，在反应堆内燃料释放能量，从燃烧过的乏燃料中或辐照过的增殖材料中提取未燃尽的和新生的核燃料在返回堆中使用，并将乏燃料剩余废物进行最后处置的全过程。

核燃料循环

第三章 核燃料
循环过程

核燃料循环

核燃料循环

第三章 核燃料
循环过程

核燃料循环

第三章 核燃料 循环过程

3.2 循环过程:

- 铀矿的采冶
- 铀化学浓缩物的精制
- 铀化合物的转化
- 铀的同位素分离和富集
- 核燃料材料的制备
- 燃料元件的制造
- 核燃料元件入堆“燃烧”
- 乏燃料后处理
- 乏燃料废物最终处置

中国核工业集团公司 拥有我国完整的核科技工业体系

中国核工业集团公司 产业布局图

- ① 铀矿冶
- ② 铀同位素分离
- ③ 铀转化
- ④ 核燃料元件制造
- ⑤ 核反应堆
- ⑥ 乏燃料后处理
- ⑦ 核废物处理与处置
- ⑧ 核地质
- ⑨ 核燃料
- ⑩ 核环保
- ⑪ 核军工
- ⑫ 核科研
- ⑬ 核电产业
- ⑭ 铀矿冶
- ⑮ 其他

第4章 铀及铀的化合物

4.1 铀

核燃料循环

第四章 铀及铀
的化合物

放射性:

${}^{235}\text{U}$ 和 ${}^{238}\text{U}$ 衰变分别形成**钍铀**放射系和

铀放射系

核燃料循环

第四章 铀及铀的化合物

核特性:

化学性质:

与 H_2 , O_2 , N_2 , F_2 , H_2O , HNO_3 , H_2SO_4 等反应

4.2 铀化合物

核燃料循环

第四章 铀及铀
的化合物

铀氧化物: UO_2 , U_3O_8 , UO_3

铀的卤化物: UF_4 , UF_6 , UCl_4

铀酰盐: $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$, UO_2SO_4 , UO_2CO_3

$(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7$, $(\text{NH}_4)_4\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3$

4.3 铀离子

核燃料循环

第四章 铀及铀
的化合物

第5章 铀矿的采冶

5.1 方法

堆浸法

溶

原地浸矿法

浸

采

就地破碎浸矿法

核燃料循环

第五章 铀矿的采冶

核燃料循环

第五章 铀矿的
采冶

工艺技术经多年实践，
改革已日趋完善

已将多学科的最新成就紧密
结合起来

溶浸采矿法
发展快？

浸矿理论的研究推动了
生产工艺的发展

生产成本低

5.2 铀浸出的化学机理

5.2.1 酸法浸出

核燃料循环

第五章 铀矿的
采冶

5.2.2 碱法浸出

核燃料循环

第五章 铀矿的
采冶

5.2.3 细菌浸出

利用细菌的**生物化学作用**，选择性的将铀矿物浸出来的一种方法。浸矿用的细菌是铀矿山的**酸性矿坑水**中自发生长的一种**单细胞微生物**，从矿水中挑选种菌，通过适宜的培养基增殖，然后把它加入到溶浸中浸矿。在生产实际应用最多的是：**氧化硫硫杆菌**、**氧化亚铁硫杆菌**，**氧化亚铁铁杆菌**。

5.3 溶浸采铀的工艺流程

5.4 地浸采铀工艺原理示意图

第6章 铀化学浓缩物的精制 (纯化)

6.1 过程

铀化学浓缩物经过 HNO_3 溶解和磷酸三丁酯(TBP)萃取纯化处理, 得到核用的 $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7$ (ADU)或 $(\text{NH}_4)_4\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3$ (AUC), 再将这些化合物煅烧热解成铀的氧化物, 或再进一步制成铀的氟化物: UF_4/UF_6 或金属铀

核燃料循环

第六章 铀化学
浓缩物的精制
(纯化)

6.2 工艺流程

几种典型的铀精制工艺流程

第7章 铀化合物的转化

7.1 UF₄/UF₆的制备

核燃料循环

第七章 铀化合物的转化

7.2 国外从铀矿石直接制备 UF_6 方法

将铀矿石浸出液浓缩到 $3\text{g (U) /L UO}_2\text{SO}_4$ 溶液加入萃取柱，用胺类的煤油溶液萃取铀，用 8mol 盐酸反萃取，将已形成的 UO_2SO_4 络合物转化成氯化铀酰络合物溶液，电解，将 UCl_4 加热到 90°C ， UCl_4 与 HF (L) 反应生成 UF_4 水合物沉淀（绿饼），用 F_2 进一步氟化，得到 UF_6 。

核燃料循环

第七章 铀化合物的转化

7.3 方法

核燃料循环

第七章 铀化合物
的转化

干法

湿法

其工艺流程图是:

7.4 金属铀的制取

7.4.1 原理

核燃料循环

第七章 铀化合物
的转化

7.4.2 工艺流程

第8章 铀的同位素分离与富集

8.1 目的

^{235}U 是三种易裂变核素(^{235}U 、 ^{239}Pu 、 ^{233}U)中唯一天然存在的，它在天然铀中的丰度为0.7204%，而各种反应堆中使用的铀燃料，其中 ^{235}U 的丰度大于0.7204%，把天然铀同位素混合物(^{234}U 、 ^{235}U 、 ^{238}U)经同位素分离，提高 ^{235}U 的含量，以满足各种反应堆对 ^{235}U 含量的要求。

核燃料循环

第八章 铀的
同位素分离与
富集

8.2 为什么要使用浓缩铀作为燃料？

8.2.1 铀浓缩

在核工业核燃料生产中，采用**同位素分离**的方法，将天然铀或铀同位素混合物中 ^{235}U 的含量提高到高于天然铀的不同程度，以满足不同的需要， ^{235}U 的最高含量可达到93.5%，这一分离过程称为**铀浓缩或富集**。

核燃料循环

第八章 铀的
同位素分离与
富集

8.2.2 浓缩铀分类

低浓缩铀 ($0.71\% < {}^{235}\text{U} < 5\%$)

中浓缩铀 ($5\% < {}^{235}\text{U} < 80\%$)

高浓缩铀 (${}^{235}\text{U} > 80\%$)

核燃料循环

第八章 铀的
同位素分离与
富集

8.2.3 使用高浓缩铀作为燃料的目的

提高燃料中易裂变核素的含量，**增加**燃料的深度，**降低**核燃料临界体积和临界质量，从而减少堆芯活性区体积，使堆芯紧凑，同时，使用浓缩铀可减少燃料元件制造，储运量，**减少**乏燃料的后处理量。

8.3 方法

气体扩散法

离心法

喷嘴法

激光分离法

化学交换法

电磁分离法

等离子体法

核燃料循环

第八章 铀的
同位素分离与
富集

(a) 一个扩散级

(b) 一个离心机

(c) 一个分离喷嘴

核燃料循环

第八章 铀的
同位素分离与
富集

8.3.1 气体扩散法

基于两种**不同分子量**的气体混合物在热运动平衡时，两种分子具有**相同的平均动能**，而**速度不同**，将 $^{235}\text{UF}_6$ 和 $^{238}\text{UF}_6$ 分离。

核燃料循环

第八章 铀的
同位素分离与
富集

8.3.2 离心机法

在变速旋转的离心机中，由于**很强的离心力场**的作用，**较重的分子靠近外周富集**，**较轻的分子靠近轴线富集**，从外周和中心分别引出两股气体流，从而实现 $^{235}\text{UF}_6$ 和 $^{238}\text{UF}_6$ 的分离。

8.3.3 喷嘴法

用大量 He 气或 H₂ 气同 UF₆ 气体混合成为工作气流，使之通过狭缝喷嘴而膨胀，在膨胀过程中加速到超声速的气流顺着喷嘴凹的曲面壁弯转，较重分子靠近壁面富集，较轻分子远离壁面富集，从而实现 ²³⁵UF₆ 和 ²³⁸UF₆ 分离。

1——喷嘴， 2—— $UF_6(5\%) + He(95\%)$
 3——浓缩 $^{235}UF_6$ ， 4—— $^{238}UF_6$ 。

第9章 核燃料材料的制备

9.1 芯体材料的制造

核燃料循环

第九章 核燃料材料的制备

金属型燃料

弥散型燃料

陶瓷型燃料

9.2 包壳燃料

核燃料循环

第九章 核燃料材料的制备

Al及合金、Mg及合金、Zr及合金、
不锈钢、石墨、Ni、Be、Nb、V等

9.3 UO_2 粉末及芯块的制造

几种主要生产陶瓷 UO_2 粉末的流程对比

第10章 核燃料元件的制造

10.1 类型

1、按用途分类:

钚生产堆元件
实验研究堆元件
动力堆元件
快中子增殖堆元件

2、从反应堆使用的冷却剂对元件分类:

石墨堆元件
轻水堆元件
重水堆元件
压水堆元件
高温气冷堆元件

核燃料循环

第十章 核燃料元件的制造

3、按核燃料芯体材料分类：

金属型元件

陶瓷型元件

弥散型元件

4、按元件结构及几何形状分类：

棒状元件

管状元件

同心套管元件

板状元件

球形元件

10.2 结 构

不同类型的核燃料元件其**结构不一样**，下面就几种常用的核燃料元件的结构叙述如下：

核燃料循环

第十章 核燃料元件的制造

气冷堆

生产堆

水冷动力堆

轻水堆

重水堆

研究试验堆

快中子增殖堆燃料原件

工程建设

中国实验快堆已完成节点

1. 1995年12月29日，正式立项
2. 2000年5月30日，第一罐混凝土浇注
3. 2002年8月15日，核岛厂房封顶
4. 2005年8月11日，堆本体安装开始
5. 2006年6月29日，主容器安装完成
6. 2007年6月28日，堆容器和堆内构件安装完成
7. 2007年7月30日，主控室安装完成，交付调试
8. 2008年12月21日，堆本体安装完成，综合冷调开始
9. 2009年5月30日，堆本体充纳开始
10. 2009年8月2日，具备装料条件

先进核能系统优
家已将其作为
中国实验快堆
就开始预先研
“十一五”建

IV，采用钠-
构，冷却剂
逐步过渡到
16个，建筑

按照“建立
目标，联合
合作基础上
力，使我
权，形成

- ① 堆本体
- ② 新燃料装载机
- ③ 新组件倾斜运输机
- ④ 转换桶
- ⑤ 乏燃料水池
- ⑥ 乏燃料水池吊车
- ⑦ 主控室
- ⑧ 二回路钠净化系统
- ⑨ 贮钠罐
- ⑩ 电气控制间
- ⑪ 仪表控制间
- ⑫ 冷却塔
- ⑬ 排风
- ⑭ 堆大厅/吊车
- ⑮ 空气热交换器
- ⑯ 二回路钠净化系统
- ⑰ 蒸汽发生器
- ⑱ 汽轮机组
- ⑲ 发电机组
- ⑳ 堆大厅防护顶
- ㉑ 常规岛天车
- ㉒ 电气控制间
- ㉓ 基础

堆本体

中国原子能

中国实验快堆总工艺流程图

1. 堆芯	15. 汽轮机
2. 中子前交热器	16. 冷凝器
3. 一回路冷却剂泵	17. 蒸汽发生器
4. 压力容筒	18. 蒸汽发生器
5. 蒸汽发生器	19. 蒸汽发生器
6. 小泵	20. 蒸汽发生器
7. 汽轮机	21. 发电机
8. 汽轮机	22. 变压器
9. 二回路冷却剂泵	23. 二回路冷却剂泵
10. 汽轮机	24. 二回路冷却剂泵
11. 蒸汽发生器	25. 二回路冷却剂泵
12. 空气预热器	26. 二回路冷却剂泵
13. 冷凝器	27. 二回路冷却剂泵
14. 给水泵	28. 二回路冷却剂泵

堆本体

换料系统

堆芯
燃料元件
燃料元件
燃料元件

18.2t
886.4t/h
480°C
14MPa
44000m³

10.3 压水堆燃料元件制造

核燃料循环

第十章 核燃料元件的制造

10.3.1 燃料棒制造工艺

核燃料循环

第十章 核燃料元件的制造

核燃料循环

第十章 核燃料元件的制造

燃料组件组装工艺流程图

核燃料循环

第十章 核燃料元件的制造

10.3.2 组件组装

断面 A - A

第11章 核燃料元件入堆“燃烧”

11.1 核“燃烧”

——链式核反应（核裂变）

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

(有40多种不同的裂变反应产生80多种裂变产物)

11.2 转换与增殖

11.2.1 可转换核素

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

10.2.2

核燃料增殖

燃料“燃烧”后新生的燃料核素比燃烧消耗的燃料核素多，即得到了比烧掉的燃料更多的**新生燃料**。这样对于充分利用核燃料资源，发展核能有着十分重要的意义。

11.3 反应堆分类

按使用目的分

生产堆

动力堆

研究堆

发电增殖两用堆

按引起核裂变的
中子能量分类

快中子堆

中子能量分类

中能中子堆

热中子反应

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

按冷却剂慢化
剂的不同分类

轻水堆

重水堆

石墨气冷堆

石墨水冷堆

按核燃料在堆内
分布形式分类

均匀堆

非均匀堆

11.4 反应堆组成

- 堆芯
 - 冷却系统
 - 慢化剂
 - 控制系统
 - 反射层
 - 屏蔽系统
 - 反应堆容器
 - 辐射监测系统
- 其它的辅助系统

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

核燃料循环

第十一章 核
燃料元件入堆
“燃烧”

压水堆主要组成

1-冷却剂入口; 2-反射层; 3-堆芯; 4-控制棒驱动机构; 5-控制棒组件; 6-冷却剂出口; 7-安全壳; 8-生物屏蔽体; 9-热屏蔽体; 10-压力容器。

第12章 乏燃料后处理

核燃料循环

第十二章 乏
燃料后处理

乏元件从堆内卸出后，从“**燃烧过**”的乏燃料和**辐照过**的转换材料中，提取未耗尽的和新生的易裂变核素，并从裂变产物中**提取有用的同位素**。

12.1 目的

核燃料循环

第十二章 乏
燃料后处理

提取和纯化新生成的易裂变核素 ($^{239}\text{Pu}/^{233}\text{U}$)，**回收和纯化**没有用完的易裂变核素 ($^{235}\text{U}/^{239}\text{Pu}$) 和尚未转换的可转换的材料 ^{238}U 。提取有用的裂变产物 ($^{90}\text{Sr}, ^{137}\text{Cs}$ 等) 和超铀元素 ($^{237}\text{Np}, ^{241}\text{Am}$) 处理放射性废物，**使其适合于长期安全储存。**

12.2 工艺特点

核燃料循环

第十二章 乏
燃料后处理

远距离操作、控制和检查

屏蔽、耐辐照

防止临界事故的发生

安全防护系统

设备安全可靠，密封性能良好

12.3 方法

核燃料循环

第十二章 乏
燃料后处理

12.4 Purex流程简介

中核四〇四有限公司、南华大学产学研基地合作建设协议签字暨兼职教授聘任仪式

八二一厂与南华大学交流座谈会

第13章 乏燃料废物最终处理

核燃料循环

第十三章 乏
燃料废物最终
处理

将提取了易裂变核素和有用同位素
以后的**强放射性**，**腐蚀性**废物进行处理
和最终处置。

高放废物地质处置

核燃料循环

第十三章 乏
燃料废物最终
处理

放射性废物!

早期的低中水平放射性废物浅埋

Lenhard et al., Vadose Zone J. 2004, 3, 1-5.

Pit 9 Flood in 1969

核素在地质体中行为研究

放射性核素在环境中的行为

我国高放废物地质处置的选址情况

Pre-selected regions for China's HLW repository

我国高放废物处置库重要研究区

甘肃北山地理位置及卫星影象图

美国Yucca Mountain 废物处置库概况

**Yucca Mountain, Nye County, NV
About 100 miles northwest of
Las Vegas**

Yucca Mountain 废物处置库概况

核燃料循环

第十三章 乏
燃料废物最终
处理

- Yucca Mountain repository
- Legislated capacity: 70,000 t (waste quantity by 2010)
- >90% is spent fuel from commercial power plants
- **Compliance** period: **10,000** years

核燃料循环

第十三章 乏
燃料废物最终
处理

我国核电乏燃料产生情况

- **By 2010** **1,000 MTU**
- **By 2015** **2,000 MTU**
- **After 2020** **1,000 MTU/year**
- **2050年:** **45000 t in total**
- **2060年:** **60000 t in total**
- Based on the installed nuclear power capacity in China will be
- **20 GW in 2010**
- **40 GW in 2020**

我国高放废物地质处置

核燃料循环

第十三章 乏
燃料废物最终
处理

- **2007-2020**, 实验室研究阶段
- **2020-2040**, 地下实验室阶段
- **2040-2060**, 处置库建造

废物处置安全评价

核燃料循环

第十三章 乏燃料废物最终处理

• 需要回答的主要问题:

- 地质构造稳定性;
- 工程地质可行性;
- 水力学条件适应性;
- 地球化学特征及影响;
- 气候条件的影响;
- 处置库设计及废物包装

炊烟袅袅升起

隔江千万里

谢
谢